Nokia 1661/1662 用户手册

目录		概述	23
安全事项	2	配件	25
女王争纵	3	电池	27
使用入门	5	电池和充电器信息	27
插入 SIM 卡和电		诺基亚原厂电池鉴别	 说
池	5_	明	29
取出 SIM 卡	6		
为电池充电	6	小心使用您的设备	31
开机和关机	7	回收	32
您的手机	8	重要的安全信息	33
按键和组成部分	8_	_儿童	33
主要功能	9	操作环境	33
拨打和接听电话	10	医疗设备	33
中文输入法	11	_汽车	35
信息	18	有可能引起爆炸的地	ļ
通讯录	19	_方	35
复合通讯录	20	紧急呼叫	36
调频收音机	21	证书信息 (SAR)	37
打开或关闭手电筒	22	制造商有限保证	38

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导 致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有 关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起 干扰或危险时,请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量 使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交 通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰,从而影 响性能。

4 安全事项

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、 在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点 附近应关机。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本 设备。

配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接 不兼容的产品。

防水性




本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

使用入门

插入 SIM 卡和电池

本手机需由 BL-4C 型电池供电方可使用。

安全取出电池。取出电池前,请务必关闭设备并断 开与充电器的连接。



- 1 向下滑动后盖(1)并将其卸下。
- 2 提起电池并将其取出 (2)。
- 3 插入 SIM 卡 (3)。请确保金色触点朝下,接着将 SIM 卡的切角滑入。
- 4 装回电池和后盖 (4 和 5)。

取出 SIM 卡



按释放弹片 (1), 然后将 SIM 卡滑出 (2)。

为电池充电

您的电池在出厂时已经充了部分电量。如果设备显 示电量低,请执行以下操作:



- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器连接至本设备。
- 3 如果设备显示已经充满电,请先从设备上断开充 电器的连接,然后从墙壁电源插座上拔出充电器 插头。

提示: 为了节约用电,请在电池充满电后拔掉充电器。

您不必在电池充电时间达到某个特定时间段后再使 用设备,可以在充电的同时使用本设备。如果电池 电量已完全耗尽,则可能需要等待几分钟,屏幕上 才会出现充电指示符号,这时您才可以拨打和接听 电话。

开机和关机



按住结束键。

仅可在正常操作位置上使用本手机。

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或 接收信号时,如非必要,请勿接触天线。接触天线 会影响通信的质量,可能导致设备在电量级别较高 的状态下工作,且可能缩短电池的寿命。

您的手机

按键和组成部分

1	电筒	1
2	腕带孔	10
3	听筒	4 9 11
4	屏幕	5
5	选择键	7 - 0 - 8
6	Navi™ 键;以下 简称导航键	9 12
7	通话键	
8	结束/电源键	
9	键盘	
10	充电器插孔	
11	耳机插孔	

12 麦克风

不要连接会产生输出信号的产品,这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。

如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置 设备或耳机,需要特别注意音量。

主要功能

选择功能表,然后可以选择以下选项:

信息 — 创建、发送、打开和管理信息

通讯录 ── 在 SIM 卡和手机存储器中储存姓名和电话号码

通话记录 ── 查看未接来电、已接来电和已拨电话的 电话号码

设置 — 设置手机中的各种功能

时钟 一 设置闹钟时间

收音机 — 管理收音机功能

备忘录 — 管理备忘录

游戏 — 设置游戏效果或玩手机中安装的游戏

10 您的手机

附加功能 ── 使用各种应用程序或功能,如计算器或 手电筒。还可以使用农历。

SIM 卡服务 — 使用附加服务 (需 SIM 卡支持)

拨打和接听电话

拨打电话

输入电话号码,必要时加拨国家或地区代码以及区 号,然后按通话键。

接听来电

按诵话键。

结束通话或拒绝接听来电

按结束键。

使用扬声器或听筒

在通话过程中,选择扬声器或手机。

调整音量

在通话过程中,向左或向右按导航键可以调节听筒 或耳机的音量。 .持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时 请选用中等适度音量,并且不要在使用扬声器时将 设备置于耳边。

中文输入法

根据手机销售市场的不同,手机中预设的可用输入 法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

输入文字时,要更改书写语言,请按**#**,然后选择<mark>语</mark> 言和所需语言。

切换输入法

当前选用输入法的指示符号会显示在屏幕的上方:

拼音	pinyin
笔画	ーレンフ
英文大写字母	ABC Abc

12 您的手机

英文小写字母	abc
数字	123

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号,以查看当前使用的输入法。

要在可用输入法之间切换,反复按<mark>#</mark>,直至显示出所 需输入法的指示符号。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母 在数字键上的位置,只要按一下拼音字母所在的数 字键。手机会提供合理的拼音字母组合。

使用拼音输入法输入汉字:

- 1 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输 入该拼音字母("ü"在键盘和屏幕上对应于 "v")。
- 2 反复按1直至所需声调显示在屏幕上。
- 3 根据需要,反复按*以突出显示所需的拼音组合。

4 滚动至所需汉字,然后选择确认。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类:横、竖、 撇、点和折。这五类笔画分别对应干 1 至 5 这五个 数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画 分类	1	1	J	`	-

笔画分为如下表所示五类:

14 您的手机

数字键	笔商分类	包含笔画	例字	说明
1	*	11,	十、整 七、冰、株 羽、糠、幸	基本近処方向: 左→右 提(イ) 紅男魔
2	<u>\$</u>	1	+ T、か、利	基本运输方向: 上→下 左整例(J)归为整
3	教	1	人、川、牛	基本运输方向: 上→左下 往拿撇与侧的区划
4	, at		主 心、家 人、边	基本出笔方向: 左上→右下 整(\) 则为点 性度静及左肩包包括在内
5	折一	2777712		包含各种管制折的地面 性重左旋角酸外

 请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的 数字键输入笔画。

如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别,则可以按 6 代替该笔画,然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号表示该笔画。

2 滚动至所需汉字,然后选择确认。

汉字联想

手机可以联想出能够与您输入的上一个汉字组成词 语的汉字。从联想字或词组的列表中选择所需汉字 或词组。如果没有出现您想要的汉字或词组,请选 择返回,或输入下一个汉字。

启动或关闭预想英文输入法

启动预想输入法

在输入文字时选择操作 > 字典。预想文字输入法仅对此列表中的语言可用。

关闭预想输入法

选择关闭。

使用传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9 直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。能 够输入的字符依赖于您所选定的**语言**。

16 您的手机

- 要输入与上一个字母位于相同按键的字母,请向 左或向右滚动,然后输入新的字母。
- 按数字键 1 可输入一些最常用的标点和特殊字符。

使用预想英文输入法

您只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词 中的各个字母。预想英文输入法以内置字典为基础, 且您还可以在字典中增加新单词。

- 1 按数字键2至9开始输入单词。每个字母只需按 一次键即可输入。每按一次键,屏幕上的单词都 会随之改变。
 - **示例:** 选择英文字典后,要输入"Nokia",请 依次按 6、6、5、4、2。
- 2 写完单词并确认其正确后,可按 0 输入空格或按任一导航键确认输入该单词。
 - 如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词, 请反复按*或按操作,然后选择其他对应项。 当所需单词出现在屏幕上时,进行确认。

- 如果单词后出现?,则表示字典中没有您要 输入的单词。要在字典中增加单词, 请选择 拼写,以传统英文输入法输入所需单词,然 后按确认。如果字典的存储空间已满,则新 单词将替换字典中最早增加的单词。
- 3 继续输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分,然后向右滚动进行确认。 输入复合词的后半部分并确认单词。

输入文字的提示

在输入文字时也可以使用以下功能:

移动光标

使用导航键。

输入数字

按住所需的数字键。

输入空格

按 0。

删除文字

将光标置于文字末尾,然后重复按**清除**,直到删除 文字。要删除全部文字,请选择<mark>操作 > 清除文字</mark>。

在数字和其他输入法之间切换 按住#。

打开特殊字符列表

使用传统英文输入法或中文输入法时,请按*。使用 预想英文输入法时,请按住*。

信息

仅当您的服务提供商支持信息服务时,才可使用该 服务。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符,或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间,因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

编写和发送信息

- 洗择功能表 > 信息 > 写信息。
- 2 编写信息。信息长度指示器会显示您在信息中已 输入的字符数。
- 3 选择操作 > 发送,输入收信人的电话号码,或从 联系人列表中选择该号码,然后选择**确认**。

删除信息

选择功能表 > 信息 > 删除信息 > 已读信息或所需的 文件夹。

诵讯录

您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中。存储于手机存储器中的通讯录列表最 多可以包含 500 名联系人。

查找联系人

在待机状态下向下滚动,输入姓名的起始汉字,或 者输入姓名的首字母或拼音,然后滚动到所需联系 人。

将联系人储存到联系人列表

选择功能表 > 通讯录 > 增加姓名。

在电话和 SIM 卡存储器之间复制联系人

选择功能表 > 通讯录 > 复制。

复合通讯录

本手机最多可支持五个单独的通讯录,以供多个用户使用。启动复合通讯录后,用户将只能看到当前 通讯录中的联系人。

一个联系人可以属于一个或多个通讯录。可从所有 通讯录访问共有的联系人中的联系人。

选择**功能表 > 通讯录 > 设置 > 复合通讯录**,然后选 择适当的选项。

启动复合通讯录

选择通讯录类型 > 复合通讯录。

启动通讯录

选择<mark>当前通讯录</mark>,然后选择所需的通讯录或<mark>共有的</mark> 联系人。

将某位联系人设定到一个或多个通讯录中 选择**管理联系人**,然后选择所需的联系人。

重命名通讯录

选择**重新命名通讯录**,然后选择所需的通讯录。

调频收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需 要为设备连接兼容的耳机或配件,调频收音机才可 以正常使用。

要打开收音机,请选择**功能表 >收音机**,或按住 *。

从以下选项中进行选择:

关闭收音机 ─ 关闭收音机。 **储存频道 ─** 储存当前频道。

22 您的手机

自动搜索 — 自动调台。要开始自动搜索,请向上或 向下滚动。

手动搜索 ─ 手动调台。要更换收音机频率,请向上或向下滚动。

设定频率 — 输入所需的频率。

删除频道 — 删除已存频道。

重新命名 — 重命名已存频道。

收音机闹钟 — 管理收音机闹钟功能。

扬声器或耳机 — 使用扬声器或耳机听收音机。

要调整收音机的音量,请向左或向右滚动。

警告:

·持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时 请选用中等适度音量,并且不要在使用扬声器时将 设备置于耳边。

打开或关闭手电筒

选择功能表 > 附加功能 > 手电筒。

概述 关于您的设备

本用户手册中说明的无线 设备经认可适用于 EGSM 900 和 1800 MHz 网络。有关网络的 更多信息,请向您的服务 提供商咨询。

您的设备中可能已预装了 第三方互联网网站的书资 和链接,您也可以通过设 备访问第三方网站。这些 网站不属于诺基亚,诺基亚 也不对这些网站进行员 可或承担任何责任。如果 访问这些网站,请对其安 全性或内容采取必要的防 范措施。

警告:

要使用本设备的各项功能 (闹钟除外),必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时,请不要开机。

在使用本设备时,请遵守各项法律法规并尊重当地习俗,以及他人的隐私及合法权益(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

为手机中储存的全部重要 信息制作备份或保留一份 手写记录。

连接任何其他设备时,请 阅读该设备的用户手册以 获得详细的安全说明。请 勿连接不兼容的产品。 本手册中的图像可能不同 于设备屏幕上实际显示的 图像。

有关设备的其他重要信息,请参见《用户手 册》。

网络服务

 服务提供商可以解释收费 标准。

您的服务提供商可能要求 禁用或关闭设备的部分功 能。此时,这些功能将不 会出现在设备功能表中。 您的设备也可能有一些定 制内容,如功能表名称、 功能表顺序和图标。

支持

如果您要了解有关如何使 用您的产品的更多信息, 或者不太确定您的设备如 何正常工作,请参阅用户 手册或访问

www.nokia.com/ support 或您当地诺基亚 网站上的支持页面,对于 移动设备,请访问 www.nokia.mobi/ support 上的支持页面。

如果这样做并未解决您的问题,请执行以下操作:

- 重新启动设备:关闭 设备,然后取出电 池。约一分钟后,重 新装入电池并打开设 备。
- 按照用户手册中的说明恢复原厂设置。

如果问题仍未解决,请联系诺基亚,以获得维修服务。 请访问 www.nokia-asia.com/repair。 在发送您的设备进行维修之前,请务必备份设备中的数据。

配件 诺基亚原厂配件

警告

有关认可配件的供货情 况,请向您的经销商查 询。



现有多种配件可供您的设 备使用。有关更多详情, 请参见 www.nokiaasia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意 事项

- 请将所有配件放置在 儿童接触不到的地 方。
- 切断任何配件的电源 时,应握住并拔出插 头而不是拉扯电源 线。

- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员 才可以安装复杂的车 载配件。

电池

.076		
类型	通话 时间	待机 时间
BL-4C	上限 约为 8 小时	上限 约为 472 小时

重要须知: 电池通话时间和待机时间为估计值,只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电

池所处环境的温度、网络 状况以及许多其他因素, 因此可能明显短于上电 定的时间。此外,数字是 应用及其他功能也会关 电池电量,使用设备进行 电话的时间。同样,设备于机 机时间。同样,改的时间 机处于待机状态的时间 短也会影响其通话时间。

电池 电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为BL-4C。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备制造其他型号的电路,在设备制造有限的原用:AC-3。充电器的正确型号可能到于不足数型而异。各种报识下符号来标识:

E、EB、X、AR、U、 A、C、K 或 UB。

电池可以充电、放电几百次,但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间 明显比正常时间短时,请 更换电池。请仅使用经诺 基亚认可的电池,并仅使 用经诺基亚认可、适用于 此型号设备的充电器为电 池充电。

若是初次使用电池,或如 果电池已有较长时间未使 用,则可能需要先连接充 电器,然后断开并重新充 接充电器以开始为电池完 电。如果电池电量已完全 耗尽,则可能需要等出 分钟,屏幕上才会出现 电指示符号,或者您 以拨打和接听电话。 安全取出电池。取出电池 前,请务必关闭设备并断 开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时,请断开其与设备不的连接,并从电源插座上拨合电器插头。请勿将电路插头。请勿将电路插头。因为过度充电会器上,因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全的电池搁置可后会放本身在一段时间后会放力。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当

温度远低于冰点时,电池 的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。 一些金属物体 (如硬币 别针或笔等) 偶然地(即硬币的) 似于,极和(-) 极 (即 地上的小金属条) 直意 接在一起时,会发生意 短路。例如,当您将包内 电池放在口袋或提包内 时,就可能出现这种情 况。短路会损坏电池或 接物。

处理。请勿将电池掷入火中,以免电池爆炸。请按 当地规定处理电池。请在 可能的情况下回收电池。 不可将电池作为生活垃圾 处理。 泄漏。请勿拆解、切割、 打开、挤压、弯曲、刺或 或弄碎电池组或电池。 果发生电池泄漏,请勿使 皮肤或眼睛接触到电池液 体。如果接触到泄漏的液 体,请立即用清水冲洗接 触泄露液体的身体部位,或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工 电池,亦不可尝试在电池 中插入异物,或使其浸没 或暴露于水或其他液体 中。受损电池可能会爆 炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电 池可能导致火灾、爆炸或 其他危险。如果设备或电 池掉落,特别是掉落在坚 硬的表面上,且您相信电 池已破损,请在继续使用 前将电池送至维修中心进 行检测。切勿使用任何受 损的充电器或电池。请将 电池放置在儿童接触不到 的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明 请务必使用诺基亚原厂电 池以保证您的安全。要 保您购买的电池为诺基基 原厂电池,首先应从诺基 亚授权服务中心或授权经 销商处购买电池,然后按 以下步骤检查全息标签:

鉴别全息标签

1 查看标签上的全息图 案时,您应该能够从 一个角度看到诺基亚 拉手标志,并从另一 个角度看到诺基亚原 厂配件标志。



 当您向左、右、下、 上倾斜全息标签时, 应该能够在标志的各 个侧边分别看到1、
2、3、4个圆点。



成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性,或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池,请立即停止使用,并将其送至最

近的诺基亚授权服务中心 或授权经销商处寻求帮 肋。

要了解有关诺基亚原厂电 池的更多信息,请访问 www.nokia.com/ batterycheck.

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计 和工艺的产品,应小心使 用。下列建议将帮助您有 效使用保修服务:

保持设备干燥。 水、湿气和各种液体 或水分都可能含有矿 物质, 会腐蚀电子线 路。如果设备被打 湿, 请取出电池, 待 设备完全晾干后方可 重新装入电池。

- 请勿在有灰尘或肮脏 的地方使用或存放设 备。这样会损坏它的 可拆卸部件和电子元 件。
- 请勿在高温或低温环 境中存放设备。高温 会缩短电子设备的寿 命,毁坏电池,使一 些塑料部件变形或熔 化。当设备温度从低 温升高至常温时,其 内部会形成潮气,这 会毁坏电路板。
 - 请按本手册中的说明 打开设备, 切勿尝试 其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振 动设备。粗暴地对待 设备会毁坏内部电路 板及精密机械。

32 小心使用您的设备

- 请勿用烈性化学制 品、清洗剂或强洗涤 剂清洗设备。必须使 用清洁、干燥的软布 清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时,只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线。就要对件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有 数据,如通讯录和日 历备忘。

可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能,请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于 您的设备、电池、充电器 和各个配件。

请务必将废旧的电子产

回收

品、电池以及包装材料送 交到专门的回收点。这样 可以帮助防止不受控制的 废弃物处理并帮助推动材 料回收。请访问 www.nokia.com/ werecycle 或 nokia.mobi/werecycle, 了解产品环保信息以及如 何回收诺基亚产品。

重要的安全信息

该设备的表面不含镍。

儿童

本设备及其配件不是玩 具,并且可能包含一些微 小部件。请将其放置在儿 章接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置,还是与身体相距 2.2 厘米 (7/8 英寸)的位置使用,本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或应被导随身携带设备,则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息, 本设备需要与网络建立稳 定的连接。设备可能会推 迟传送数据文件或信息, 直至建立必要的网络连 接。在数据文件或信息传 送结束前,请遵守上述有 关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备,以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作,可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量,请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭

34 重要的安全信息

移动设备的场所,请关闭 本设备。医院或保健场所 可能使用对外部射频能量 敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议,无线设备与植入的医疗设备生产商建议,无线设备与植入的医疗植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)之间的距离离至为 15.3 厘米 (约6英寸),以避免对医疗设备,以避免对医疗设备。 计成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议:

 始终将无线设备与医 疗设备之间的距离保 持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。

- 携带无线设备时,不 应将其放在胸部的口 袋内。
- 请勿将无线设备置于 与医疗设备位于身体 同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑 有干扰发生,请关闭 无线设备。
- 请遵守植入式医疗设 备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植 入的医疗设备一起使用存 有任何疑问,请向您的健 康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰 某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安 装不当或屏蔽不充分的电 子系统, 如电子注油系 统、电子防锁制动系统、 电子速度控制系统和气囊 系统。有关更多信息,请 向汽车或其设备的制造商 咨询。

只能让专业人员维修设 备,或将其安装在汽车 上。错误的安装或维修是 **危险的**,还可能会使对设 备的保修失效。定期检查 汽车中的所有无线设备是 否安装或操作正常。不要 将设备及其部件或配件与 易燃液体、气体或易爆物 品放在同一货舱中储存或 运输。切记气囊膨胀时会 产生很大的压力。请勿将 设备或附件放在气囊膨胀 时可能占用的协方。

登机前请关闭设备。在飞 机上使用无线电话设备会 对飞机的操作造成危险, 而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在仟何有可能引起爆炸的 地方,请关闭本设备。请 遵守所有明文规定。在这 种地方, 火花可能引起爆 炸或火灾,从而导致人身 伤亡。请在加油站内关闭 设备,例如在靠近加油站 内的气泵时。请遵守在燃 料库 (燃料储存和分发地 区)、化工厂或进行爆炸 作业的地方的限制性规 定。有潜在爆炸危险的地

区往往(但并非始终)有

清晰的标示。存在爆炸危

险的地方包括,建议关闭 汽车引擎的地方、船甲板 下面、化学制品运输或存 储设施,以及空气中含有 化学物质或微粒 (如颗 粒、粉尘或金属粉末)的 地区。请向以液化石油 气 (丙烷或丁烷) 为动力 的汽车制造商咨询以确定 本设备能否在汽车附近安 全地使用。

紧急呼叫

重要须知: 本设备使用 无线电信号、无线和地面 网络以及用户可编程功能 操作。如果您的设备支持 通过互联网进行语音通 话 (互联网通话),则可同 时启动互联网通话和蜂窝 电话。如果两种通话都启 动,则设备可能会尝试同 时通过蜂窝网络和互联网 通话提供商进行紧急呼 叫。但不能保证在任何情 况下都能建立连接。因 此,不应仅仅依赖任何无 线设备实现重要诵信,如 医疗救护。

拨打紧急电话:

- 如果设备未开机,请 开机。检查信号是否 足够强。取决于您的 设备,还可能需要完 成以下操作:
 - 如果设备使用 SIM 卡, 请插入 SIM ±
 - 取消已在设备中 启动的某些通话 限制功能。
 - 将情景模式从离 线或航班情景模

式切换至支持通 话的情景模式。

- 2 根据需要,反复按结 束键以清除屏幕内 容, 使设备做好拨打 申话的准备。
- 3 输入您所在国家或地 区内的官方紧急电话 号码。不同的国家或 地区可能有不同的紧 急电话号码。
- 4 按诵话键。

拨打紧急电话时,请尽量 准确地提供所有必要的信 息。在事故现场,您的无 线设备可能是唯一的通信 工具。未经许可,请不要 挂断电话。

证书信息 (SAR) 此型号移动设备符合有关 无线电波辐射的国际规 **范**。

您的移动设备是无线电发 射机和接收机。它的设计 使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电 波辐射限值。这些规范是 由独立的科学组织 ICNIRP 制定的,包含了 一定的安全系数, 以确保 各个年龄和健康状况的人 群的安全。

移动设备的辐射标准采用 的计量单位被称作比吸收 率 (SAR)。在 ICNIRP 规 范中规定的比吸收率限值 是平均每 10 克身体组 织 2.0 W/kg。在测量比 吸收率时均采用标准操作

位置,同时设备在所有被 测频段上的发射功率经验 证均为其最高级别。鉴于 本设备被设计为仅使用连 接网络所需的功率级别, 所以设备在操作中的实际 比吸收率可能低于最大 **值。实际比吸收率会随许** 多因素而变化, 例如您与 网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范, 此设 备在耳边使用时的最高比 吸收率值为 1.38 瓦/千 克.

使用设备配件可能导致不 同的比吸收率值。比吸收 率值可能因不同国家或地 区的报告要求、测试要求 和网络频段而不同。诺基 亚网站 (www.nokiaasia.com) 的产品信息部 分可能提供了有关比吸收 **率的更多信息。**

制造商有限保证

本有限保证附加干, 但不 影响您所在国家或地区内 与消费者产品相关的适用 法律所赋予您的合法 (法 定)权利。

诺基亚公司("诺基 亚")向那些已购买了包 括在销售包装内的诺基亚 产品("产品")的人士 提供本有限保证。

诺基亚向您保证:在保证 期内,诺基亚或其授权服 务公司将根据本有限保证 对产品进行维修,或如果 诺基亚单独决定认为有此 必要,对产品进行更换 (除非法律另有规定),从 而在商业上合理的时间内 免费纠正产品在材料、设 计和工艺方面的缺陷。本 有限保证仅在您购买产品 所在的国家或地区内有效 及可执行,且该产品必须 是拟在该国家或地区销售 的。

保证期

保证期自首位最终用户最初购买产品之时起。产品可能由若干不同的部件组成,且不同的部件可能适用以下不同的保证期(以下称"保证期")。可能适用的不同保证期为:

a) 除下文 (b) 和 (c) 项所 列的消耗性部件和配件 外,移动设备和配件 (无 论是包括在移动设备的销 售包装中或单独销售) 的 保证期为十二 (12) 个 月:

- b) 以下消耗性部件和配件的保证期为六(6)个月:电池、充电器、台式充电座、耳机、线缆和外壳;以及
- c) 提供任何软件的存储 介质 (如 CD-ROM 光盘 和存储卡) 的保证期为九 十 (90) 天。

在您所在的国家或地区的法律许可的限度内,保证期不会因产品的后续转售、维修或更换而予以延展或更新,或因其他原因而受到影响。但是,经维修的部件会在原始保证期剩余的期限内或自维修之日起六十(60)天内享有

保证,以二者中时间较长 者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证 提出保修要求,请致电诺 基亚呼叫中心 (如使用呼 叫中心,请注意该呼叫可 能适用的国内电话费率) 和/或在必要的情况下将 您的产品或受影响的部 件 (如果不是整个产品) 退还至诺基亚维修中心或 诺基亚指定的售后服务地 点。有关诺基亚维修中 心、诺基亚指定的售后服 务地点及诺基亚呼叫中心 的信息可经由当地的诺基 亚网页 (如果存在) 找到。

您必须在保证期期满之前 将您的产品或受影响的部 件 (如果不是整个产品) 退还至诺基亚维修中心或 诺基亚指定的售后服务地 点。

在提出有限保证要求时,您必须提供或出示: a) 产品 (或受影响的部件), b) 清晰可读且未经修改的原始购买凭证,该凭证需清楚地显示销售商的名称和地址、购买日期和地点、产品类型和 IMEI 号码或其他序列号。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户("初始消费者"),且不可转让或转移给任何后续购买者/最终用户。

有限保证不适用于以下情况:

1. 本有限保证不适用于 用户手册或任何第三方软 件、设置、内容、数据或 链接,无论其是否包括在 产品中或下载至产品中, 亦无论其是否在安装、装 配、运输或交货过程中的 任何其他时间以任何方式 被纳入产品中,再或是您 以任何方式获得。在适用 法律许可的限度内,诺基 亚不保证任一诺基亚软件 均可满足您的要求,或可 与第三方提供的任一硬件 或软件应用配合使用: 诺 基亚也不保证软件的运行 不会中断或没有任何错 误,或软件中的任何缺陷 均是可以纠正的或将得到 纠正。

- 2. 本有限保证不适用于 a) 正常磨损 (包括但不限 于照相机镜头、电池或屏 幕的磨损), b) 交通运输 费用,c) 因粗暴操作所 造成的缺陷 (包括但不限 于因尖利物品、弯折、挤 压或掉落等造成的缺陷), d) 因对产品的不当使用 所造成的缺陷或损坏, 包 括但不限于因未遵照诺基 亚有关产品的警示或说明 使用产品而造成的缺陷或 损坏 (如产品的用户手册 所载明的使用),和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其 他行为。
- 3. 本有限保证不适用于 因将产品与非由诺基亚制 造、供应或授权的某一产 品、配件、软件和/或服 务共同使用或连接,或将

产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷或第三方称的缺陷。若您或第三方未经授权访问服务、其他帐户、计算机系统或两毒人则可能因感染病毒权的访问可能通过黑客行为 (hacking)、破解密或(password-mining)或多种其他方式进行。

- 4. 本有限保证不适用于 因电池短路,电池外壳的 密封或电池本身破损,或 有证据显示电池曾被改 动,或因电池曾被用于非 指定设备中所导致的缺 陷。
- 5. 如果经诺基亚合理判 断,产品曾被授权服务中 心以外的人士打开、更改

或维修,或维修产品时使用了未经授权的零部件,或产品的序列号、配件日期代码或 IMEI 号码已被去除、擦除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认,则本有限保证不适用。

6. 如果产品曾暴露于水 气、潮湿环境下或极端的 温度或环境条件下,或或 暴露于前述条件的迅速变 化中,或受到腐蚀、氧化 或被食品或液体喷溅或受 到化学品的影响,则本有 限保证不适用。

其它重要声明

鉴于产品运行所需的 SIM 卡和蜂窝网络和/或 其他网络或系统是由第三 方独立运营商提供的,因 切记为产品中储存的全部 重要内容和数据制作备份 或保留书面记录,因为该 内容和数据可能在维修或 更换产品时丢失。在适用 法律许可的限度内,按照 与下文中标题为"诺基亚 责任限制"一节项下之规 定一致的方式,对于在产 品维修或更换中因内容或 数据丢失或损坏而造成的 任何损害或损失,诺基亚 在任何情况下均不承担任 何明示或默示的责任。

您的产品可能包含适用于 特定国家或地区的要素,

包括软件。如果产品曾从 其原始的目的地国家或地 区转口至其他国家或地 区,则产品可能包含不被 本有限保证视为有缺陷 的,适用于特定国家或地 区的要素。

诺基亚责任限制

本有限保证是您可就产品 缺陷从诺基亚获得的唯一 及全部补救,也是诺基至 就缺陷所承担的唯一及全 部责任。但是,本有限; 证既不排除亦不限制;) 您根据所在国家或地区 适用法律所享有的法定 (合法) 权利,或 ii) 您针 对产品的销售商所享有的 任何权利。

本有限保证取代所有其他的诺基亚保证和责任,无

论是口头、书面、(非强 制性) 法定、违约、侵权 或任何其他保证和责任, 其中包括但不限于, 在适 用法律许可的限度内关于 质量满意或用途适合的任 何默示条件、保证或其他 条款。在话用法律许可的 限度内,对于数据的丢 失、损害或破坏,利润损 失,产品使用或功能损 失,业务损失,合同损 失,收入损失或预期节约 的减少,费用或支出增加 或任何间接的、继发的或 特殊的损失或损害,诺基 **亚不承担仟何责仟。在话** 用法律许可的限度内,诺 基亚的责任仅限于产品的 购买价值。上述责任限制 不适用于由已证明是诺基 亚的过失所导致的死亡或 人身伤害。

法定义务

如任何法律规定默示某些 保证或条件被包含于本有 限保证中, 并且该等保证 或条件不得或除非在有限 范围内不得被排除、限制 或更改,则本有限保证必 须在遵守该等法律规定的 前提下加以解释。如果该 等法律规定适用,在诺基 亚能够作出该等行为的限 度内,根据其自行选择, 就货物而言: 诺基亚在该 等规定项下的责任将仅限 于更换货物或供应同等货 物,维修货物,支付更换 货物或购买同等货物的成 本,或支付为了使货物得 到维修所需的成本: 就服 务而言, 诺基亚在该等规 定项下的责任仅限于再次 提供服务,或支付为了获 得再次服务所需的成本。

注意: 产品为精密的电子设备。诺基亚强烈建议您仔细阅读与产品一同提供且适用于产品的用户手册和相关说明。还请注意,产品可能包含高清晰度屏幕、照相机镜头和其他类似部件,如操作时不小心,该等部件容易被划伤或受到其他损害。

所有保证信息、产品功能 和规范均可不经通知而变 更。

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

声明

C€0434

我们诺基亚公司郑重声明 产品 RH-122 符合指令 1999/5/EC 中的基本要 求及其他相关条款。此声 明的全文可经由 http:// www.nokia.com/ phones/ declaration_of_conform ity/ 找到。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。 Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。 在本文档中提

及的其他产品或公司的名 称可能是其各自所有者的 商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下,严禁以任何形式复制、传递、分货和、存储本文档中的任何内存。诺基亚遵循持续发明的策略。因此,诺基证明的话。因此,诺基证明的情况。对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内,在任何情况下的最大联度内,在任何情况下方法基业或其任何被许可方均不对任何数据或收入方、明锁失,或任何特殊、承担然、附带或间接损失由何数据,无论该损失由何利起。

本文档的内容按"现状" 提供。除非适用的法律另 有规定,否则不对本文档 的出任何类型的、明靠性和确 默许的保证,其中包括包 默许时对适销性和对具 不够的适用性的保证。知 基亚保留在不预先通知本 读档的权利。